

Monocomando

KITCHEN PRO

Cocina mesada pico alto

CÓDIGO: 10314

Item	Descripción	Código
1	Manija Kitchen Pro	P5014
2	Capuchón	P517.2
3	Tuerca	P517.3
4	Cartucho cerámico Ø35mm doble Step	R501
5	Cuerpo cocina Kitchen Pro 10314	P5012
6	Pico cocina Kitchen Pro 10314	P5013
7	Conjunto articulación pico cocina	R5013.2
8	Aireador - Portaboquilla M24 - sello de goma	R5001
9	Set de fijación	R5014
10	Par de flexibles M10x1 (Largo: 45cm)	R515

